



Профессиональное звуковое оборудование



Головная гарнитура IH-05B

Предназначена для работы с радиопередатчиком IB-10 в составе радиосистем AFRM-101 и AFRM-102.

1. Подключение и использование.

Подключите гарнитуру в разъем mini-XLR к радиопередатчику IB-10. Закрепите радиопередатчик IB-10 на поясе или удобном месте одежды. Наденьте гарнитуру поднеся её к голове и удерживая дужку в верхнем положении, после касания ушей опрокиньте дужку назад до уровня шеи, микрофон должен находиться с правой стороны. Если гарнитура оказывает неприятное давление в области ушей тогда снимите гарнитуру и разожмите дужку увеличив расстояние между ушными держателями. Снова примерьте гарнитуру. Подберите комфортное расстояние между ушными держателями. Если расстояние между ушными держателями больше необходимого, тогда уменьшите его поджимая дужку. Зафиксируйте микрофон с помощью гибкого держателя около рта в удобном для Вас положении.

2. Технические характеристики:

Диапазон частот.....50 Гц – 18 кГц

Звуковое давление (максимальное)142 дБ

Максимальная длина кабеля.....1,5 м

Диаграмма направленности.....всенаправленная

Тип разъемов.....1 x mini-XLR female

Тип крепленияголовное

Производитель

DATCOM PROJECTS L.P.

64a Cumberland Street, Edinburgh, Scotland, EH3 6RE,
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
Домашняя страница: www.arstel.com

Гарантия и сервисное обслуживание

- Гарантия действительна в течение 12 месяцев с момента продажи устройства.
- При выходе изделия из строя за период гарантийного срока владелец имеет право на бесплатный ремонт или, при невозможности ремонта, на его бесплатную замену.
- Замена вышедшего из строя изделия производится только при сохранности товарного вида, наличии оригинальной упаковки и полной комплектности.
- Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, вышедшие из строя по вине потребителя или имеющие следы задымления, механические повреждения или повреждения входных цепей, подвергшиеся воздействию химических веществ, самостоятельному ремонту и неправильной эксплуатации.

Для сервисного обслуживания обращайтесь только в сервисные центры представителей производителя. Сервисное обслуживание требуется в случаях неисправности, механического повреждения изделия или силового кабеля, попадания внутрь жидкости или посторонних металлических предметов.

Наименование изделий: Головная гарнитура IH-05B

Серийный номер: _____

Импортер: ООО «АРСТЕЛ», 196006, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Заставская, дом 33, литер ТА, корпус 24, офис 406
веб-страница: <http://www.arstel.com>
e-mail: sales@arstel.com

Дата продажи: _____

Условия хранения – 2 (ГОСТ 15150-69, раздел 10, таблица 13)

Дата производства (год, месяц): информация указана на упаковке (этикетке)

Транспортирование, реализация и утилизация.

Транспортировка оборудования в заводской таре возможна любым видом крытых транспортных средств. Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 раздела 10 ГОСТ 15150-69. Реализация продукции осуществляется непосредственно через официального дистрибьютера (импортера). Является устройством, содержащим радиоэлектронные компоненты, и подлежит сдаче в специальный пункт утилизации, действующий в вашем регионе.



Datcom Electronics Ltd United Kingdom



Сделано в Китае